

Grabador de audio profesional cable/bluetooth
Manual de Usuario



Encendido: Deslice el botón ON/OFF hacia ON, la pantalla se encenderá en 5 segundos.

También puede prender el dispositivo apretando por unos segundos el botón "Play-Pausa"

Apagado: Para apagar el grabador simplemente mantenga apretado el botón "Play-Pausa" hasta que aparezca la palabra OFF.

Batería baja: El símbolo "Batería Baja" aparecerá en la pantalla cuando la batería sea baja. El grabador se apagará automáticamente en 30 segundos. En caso de estar grabando, se guardará automáticamente toda la información.

Configuración del Modo de Grabación: El grabador puede grabar audio en 3 calidades o modos diferentes: SP, LP y Hq +Shq. SP es la calidad más baja, LP es la calidad intermedia, y HQ es la calidad alta y SHQ supero definición. Éstas pueden seleccionarse presionando Menú y los botones "Retroceder" << o >> "Avanzar" para elegir el modo. Oprima M para confirmar la selección. Presione el botón REC para comenzar a grabar. Vuelva a presionarlo para

parar la grabación.

FUNCIONES PRINCIPALES:

Menú: En el grabador encontraremos un botón con la letra "M", en donde podremos entrar a la configuración del equipo manteniendo apretado 3 segundos. Para elegir una opción en el menú apretamos rápido una vez el botón "M" el mismo que usamos para entrar al menú. Las flechas izquierda derecha son para desplazarnos dentro del menú. Encontraremos las siguientes opciones:

Setting mode

backlight: luz de la pantalla. Vendría a ser el brillo y contraste.

Language: aquí podremos modificar el idioma. Por defecto viene en inglés aquí podremos ponerlo en español (spanish)

Record mode: hacemos click aquí y pondremos el grabador a grabar de forma manual. Para comenzar a grabar presione el botón rojo. Para para pausar o detener la grabación tienen que apretar el botón a la derecha del botón rojo (start/stop)

Voice mode: activación por sonido, hacemos click y se pondrá en stand by, apretamos el botón rojo de grabar y cuando detecte sonido comenzara a grabar. Var: es la sensibilidad del micrófono mientras mas alta sea tomara sonidos con menor volumen, entonces se activara el modo de activación por sonido más rápido, recomendamos un término medio. Para configurar el bar deben entrar al menú y en la parte de configuraciones lo podrán cambiar. Les recomendamos ponerlo mas sensible de lo que esta configurado para tomar mejor sonido

Bluetooth mode: hacemos click aquí y pondremos al grabador a grabar vía bluetooth por ejemplo conectado a nuestro celular. En el costado del grabador esta el botón de on/off y al costado el botón para prender el bluetooth. Para usarlo en este modo debe tener conectado

el micrófono al equipo y hablar por el mismo y Deber estar prendido para que el mismo funcione.

Para grabar una conversación telefónica por celular: debemos conectar el dispositivo al bluetooth de nuestro celular (contraseña 0000) luego una vez que estamos realizando la llamada debemos poner el grabador en modo bluetooth y apretar el botón rojo de grabación para comenzar a grabar la misma.

Cómo grabar conversaciones telefónicas de un teléfono fijo: 1- Conecte la línea que sale del teléfono al adaptador. Luego conecte un extremo del cable que viene con el grabador al adaptador y el otro extremo a la entrada de la línea de teléfono en la pared.

2- Luego conecte el cable mini plug al adaptador y al grabador.

3- Para grabar colocar en modo de Activación por Sonido (voice mode) y luego apretar la tecla REC. Si tiene problemas con que no comienza a grabar cuando detecta sonido, modifique el var, o sea la sensibilidad de micrófono

Reproducir Grabaciones desde el Equipo: El equipo puede reproducir los archivos que se encuentran almacenados en su memoria interna. Para reproducir los archivos ingrese al menú principal y seleccione el archivo que desea reproducir con los botones "Retroceder" << o >> "Avanzar" Luego presione el botón Reproducir para escuchar la grabación.

Cómo configurar la Hora: Mientras se encuentra en el menú principal presione los botones Rebobinar y Adelantar hasta que aparezca en la parte inferior de la pantalla "00:00". Presione el botón Menú nuevamente para comenzar a cambiar la hora. Presione los botones Rebobinar y Adelantar para seleccionar que parte quiere cambiar. Luego con los botones de volumen cambie los números a la hora deseada. NOTA: Si remueve la batería, el tiempo que ha configurado se borrará.

Cómo bloquear los botones: Suba el botón HOLD hasta que en pantalla aparezca la forma de un candado. Todos los botones quedarán inhabilitados. Para reactivar los botones

simplemente baje el botón HOLD hasta que no aparezca más el candado en pantalla.

Cambio de fecha y hora;

Si ustedes desean cambiar la fecha y hora de los videos, pueden entrar a nuestro sitio web y en la sección de descargas bajar el programa para realizar la modificación;

www.bidcom.com.ar/descargas

En este link también podrán descargar un reproductor de video y audio en el caso de que no tengan.

Cualquier otra consulta que tengan, pueden contactarse con nosotros vía mail o llamando a los respectivos teléfonos de contacto que se encuentran a su disposición en nuestra web

Conexión USB

El Grabador Professional Espla se conecta a la pc por medio de un cable USB y es reconocido como un disco extraíble sin necesidad de instalar ningún driver. Esto permite reproducir nuestros archivos de video con solo 2 clicks.

Tarjeta Micro SD

El Grabador Professional Espla contiene una memoria interna de 2GB, pero podemos insertarle una Micro SD de 8GB (máximo) para poder grabar más horas de grabación.

